

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/centralny-zamek-4-silowniki-pelny-zestaw-p-246.html>



CENTRALNY ZAMEK 4 SIŁOWNIKI PEŁNY ZESTAW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002120
Kod producenta	003147
Kod EAN	5902216787896

Opis produktu

UNIWERSALNY KOMPLETNY ZESTAW CENTRALNEGO ZAMKA

- **4 siłowniki o uciążu ok. 3 kg**
- **Wszystkie potrzebne wiązki oraz elementy montażowe w zestawie**
- **Prosty intuicyjny montaż**

Zestaw wyposażony jest w cztery **uniwersalne siłowniki o uciążu 3 kg** których konstrukcja umożliwia montaż praktycznie w każdym samochodzie.

W komplecie otrzymacie Państwo **kompletną wiązkę przewodową** dzięki której podłączenie elektryczne zamka naprawdę nie powinno nikomu przysporzyć żadnego problemu oraz **zestaw elementów** potrzebnych do montażu.

W pełni **skonfigurowana centralka sterująca**. Wystarczy podłączyć i cieszyć się z użytkowania.

Komplet wyposażony został w **jeden siłownik typu MASTER**. Jest to siłownik montowany w drzwiach kierowcy za pomocą którego otwierane są pozostałe siłowniki w momencie przekręcenia kluczyka w zamku oraz **trzy siłowniki typu SLAVE** które są siłownikami wykonawczymi. Oczywiście zestaw można montować zarówno w samochodach czterodrzwiowych oraz dwudrzwiowych.

Dołączone okablowanie zostało tak zaprojektowane aby bez żadnego problemu czy pomyłki można było je rozprorowadzić po samochodzie. Oznaczone kolorami przewody eliminują możliwość złego podłączenia.

W zestawie otrzymamy również niezbędne elementy potrzebne do montażu siłowników.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002120-003147**
- EAN: **5902216787896**
- Napięcie zasilania: **12V +/- 3V**
- Uciąż siłownika: **ok. 3 kg**
- Zakres pracy siłownika: **20 mm +/- 1 mm**
- Możliwość instalacji w aucie dwudrzwiowym: **Tak - nie trzeba podłączać wszystkich siłowników**
- Możliwość instalacji w aucie czterodrzwiowym: **Tak**
- Współpraca z bezpilotowym systemem alarmowym: **Tak**
- Wyjście na przełącznik ręczny: **Tak**

ZESTAW ZAWIERA:

- Moduł sterownika
- Jeden siłownik pięcioprzewodowy (master)
- Trzy siłowniki dwuprzewodowe (slave)
- Wiazkę połączeniową
- Cięgna, blachy montażowe oraz zestaw wkrętów do montażu siłowników
- Instrukcję obsługi

